

1. Назначение изделия.

- 1.1. Стойка металлическая для пластиковых ящиков предназначена для хранения мелких предметов, деталей и метизов.
- 1.2. Стойка для пластиковых ящиков может быть использована для хранения мелко-штучных предметов на предприятиях торговли, складах, базах и цехах предприятий.

2. Технические характеристики.

- | | |
|--|-----------|
| 2.1. Грузоподъемность на 1 держатель, кг | 25 |
| Грузоподъемность на стойку не более, кг | 750 |
| 2.2. Габаритные размеры, мм | |
| высота | 1470/2000 |
| ширина | 735/1150 |
| глубина | 330/650 |
| 2.3. Масса не более, (тип «S»/обычный)кг | 30/50 |

3. Комплект поставки.

- | | |
|---|-------|
| 3.1. В комплект поставки входят: | |
| Вертикальная стойка-опора перфорированная | 2 шт. |
| Верхняя планка-опора | 1 шт. |
| Полукрестовина для стяжки стойки | 2 шт. |
| Шпилька резьбовая Ø8 мм для стяжки полукрестовин | 1 шт. |
| Гайка М8 для шпильки резьбовой | 2 шт. |
| Шайба М8 для шпильки резьбовой | 2 шт. |
| Саморезы Ø6 мм, на 1 держатель | 2 шт. |
|
Платформа с крепежными отверстиями
(для передвижных стоек) | 1 шт. |
| Колеса (для передвижных стоек) | 4 шт. |

4. Устройство.

Стойка для пластиковых ящиков состоит из металлической рамы, снабженной крестовиной-растяжкой для жесткости конструкции. На вертикальных стойках рамы имеются перфорационные отверстия для закрепления поперечных держателей. Держатели крепятся к раме с помощью саморезов. Высоту держателей можно изменять в зависимости от высоты закрепляемых пластиковых ящиков. В случае необходимости, стойка может закрепляться на передвижной платформе, специально предназначенной для этой цели.

5. Указание мер безопасности.

- 5.1. Перед началом работы произвести внешний осмотр стойки для пластиковых ящиков и убедиться в ее исправности.
- 5.2. Запрещается нагружать стойку для пластиковых ящиков общим весом, превышающим значение, указанное в п.2.
- 5.3. Запрещается устанавливать, как пустую, так и полностью укомплектованную и нагруженную стойку на неровных и наклонных поверхностях, на полках стеллажей, на передвижных платформах, не предназначенных специально для закрепления подобной конструкции.
- 5.4. Запрещается нагружать верхние уровни стойки больше, чем нижние – во избежание опрокидывания конструкции и травмирования работников.
- 5.5. Запрещается устанавливать стойку для пластиковых ящиков перед дверями, на путях эвакуации и в местах расположения пожарного инвентаря.

6. Техническое обслуживание.

- 6.1. При нормальных условиях эксплуатации, данное изделие не требует специального ухода.
- 6.2. Во избежание несчастных случаев, связанных с перегрузкой стойки, следует еженедельно проверять состояние саморезов, крепящих держатели к вертикальной раме и вовремя заменять изношенные.

7. Гарантии изготовителя.

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 7.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей.

8. Сведения о рекламациях.

Рекламации в установленном порядке вместе с паспортом предъявляются по адресу: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе д.125, ООО «Стелла-техник»Тел./факс: +7 (495) 661-17-17

Электронная почта: stella@stella-tech.ru

Интернет-сайт: stella-tech.ru

9. Свидетельство о приемке и продаже.

Стойка металлическая для пластиковых ящиков изготовлена и принята в соответствии с требованиями действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

М.П.

Дата изготовления:

(личная подпись)

Продан _____
(наименование организации)

Дата продажи _____

Общество с ограниченной ответственностью
«Стелла-техник»

Стойка для пластиковых ящиков



Тел.: +7 (495) 661-17-17
8 800 777-17-17

117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125, стр. 1